

# PHO-200

## Ⓧ Phono-Vorverstärker

Phono Vorverstärker / Entzernvorverstärker für den Anschluß Ihres Plattenspielers an einen Verstärker ohne speziellen Phono-Eingang. Der sehr rauscharme Phono-Vorverstärker ist für MM- und MC-Tonabnehmer geeignet. Um Brummeinstreuungen zu vermeiden, erfolgt die Spannungsversorgung über ein separates Netzteil.

## Ⓧ Phono Preamplifier

Phono-Preamplifier for connecting your turntable to a line input of your amplifier. The low-noise phono-preamp is suitable for MM and MC cartridges. In order to avoid any humming noise an external power supply is used.



Frequency Response: 10 Hz – 20 kHz +/- 0.5 dB;  
10 Hz – 50 kHz +/- 2 dB

Input Sensitivity MM: 58 mV, MC: 6,8 mV

Signal-Noise-Ratio: MM: > 84 dB, MC: > 71 dB

Input Impedance MM: 47 kOhm, MC: 100 Ohm

Amplification Factor: MM: 40 dB, MC: 100 dB

Inputs: 1 x Stereo RCA

Outputs: 1 x Stereo RCA

Weight: 1 kg

Colour: Silver / Black

Dimensions (W x H x D): 115 x 55 x 130 mm

